

5. Установка и подключение


Светильник имеет 2 варианта установки

Накладной вариант (рис. А1, А2)

- 5.1. Перед установкой достаньте светильник из упаковки.
- 5.2. Выберите место для установки.
- 5.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
- 5.4. Соедините выведенный провод с проводом основания светильника.
- 5.5. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).
- 5.6. Установите основание светильника в выбранном месте с помощью саморезов (в комплекте).
- 5.7. Установите рассеиватель светильника путём защёлкивания в пазы крепления на основании

Встраиваемый вариант (рис. Б1, Б2)

- 5.8. Прорежьте пазы 5.1 и 5.2
- 5.9. Подготовьте нишу в стене размером 150 x 65 мм и глубиной 30 мм
- 5.10. Прорежьте пазы 5.3-5.7



6. Управление светильником

6.1. Управление светильником с помощью выключателя


6.1.1. Светильник может управляться с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности: 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник.

6.2. Управление светильником с помощью сенсорного выключателя

6.2.1 Включите светильник с помощью стационарного выключателя

6.2.2. Легким касанием места, где расположен сенсор на корпусе светильника можно менять цвет свечения и выключить / включить светильник в последовательности 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник; 5) выключение светильника и т.д.

7. Габаритные размеры



8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.