

Провода
красный + черный
или синий + коричневый
(зависит от партии)

9. Хранение

9.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

10. Техническое обслуживание

10.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

11.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

11.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

11.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

11.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Ваньсянсиньтянь, ул. Чечжанбэй,
район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань,
Китай, 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: +7 (495) 662-95-68
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Паспорт изделия



Управляемые светодиодные накладные светильники

EUROPA 132W 6R

- Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- Отличительной особенностью потолочной люстры является экономия электроэнергии, а так же придаёт комнате или помещению некий шарм и привлекательность.
- Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов. Материал корпуса / рассеивателя: алюминий / акрил; Цвет корпуса / рассеивателя: белый или черный хром / белый матовый.
- Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.
- Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 30 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.
- При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

- Светильник – 1 шт.
- Монтажный комплект – 1 шт.
- Паспорт светильника – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Холодный Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF-WHITE/BLACKCHROME-220-IP20	132 / 66	ЛН 100x11	5880	5880	11220	800 x 600 x 170	1
EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF-WHITE/WHITE-220-IP20	132 / 66	ЛН 100x11	5880	5880	11220	800 x 600 x 170	1

5. Установка и подключение

5.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

5.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе (схема.2).

5.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.


ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

5.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке (схема.2).

5.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе (схема.2).

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

6. Габаритные размеры



7. Сборка светильника (схема.1)

7.1. Светильники (EUROPA 132W 6R) поставляются в разобранном состоянии.

7.2. Снимите монтажную скобу, открутив декоративные гайки с внешней стороны базы светильника

7.3. Снимите с соединительных стержней гайки и контр шайбы.

7.4. Вкрутите соединительные стержни в корпус светильника.

7.5. Установите базу светильника на соединительные стержни с проводами через специальные монтажные отверстия.

7.6. Закрепите базу светильника гайкой с контр шайбой к соединительным стержням. При необходимости вместе с проводом заземления

7.7. Подключите провода драйвера к проводам корпуса светильника через специальные клеммы (схема.3).

схема.1





схема.2



8. Управление светильником

